



**WERBETECHNIK  
RINNEN**

# **KLEBE ANLEITUNG**

## **FOLIENSCHNITTE**



# Anleitung Trockenklebetechnik

## SIE BENÖTIGEN:

Ein Lineal, evtl. Klebeband, ein sauberes Tuch, Sprühflasche mit etwas Spülmittel und Wasser und einen Raker, Kreditkarte oder ähnlichem zum andrücken (was gerade verfügbar ist).

Für optimales Arbeiten und eine gute Haftung sollte die Oberfläche eine Temperatur zwischen 15°C und 25°C haben.

Die Klebefläche muss sauber und fettfrei sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Aufkleber seine Klebekraft nicht richtig entwickelt und sich nach einiger Zeit von der Oberfläche ablöst. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln! Die Oberfläche muss sorgfältig gereinigt werden. Mehrere Male mit dem Tuch über die Fläche wischen, geeigneten Reiniger oder Spülmittellösung verwenden, um die Oberfläche von allen Verschmutzungen und Fettresten zu säubern.

Den Aufkleber an der gewünschten Stelle platzieren und die oberen Ecken ggf. mit Klebeband fixieren; der Aufkleber muss mit der sichtbaren Seite nach oben (also Seitenrichtig) befestigt werden. Wenn der Aufkleber an der richtigen Stelle sitzt, diesen nach oben klappen und das Trägerpapier an der schmalen Seite 1 bis 2 cm abziehen, wobei ein Teil der Klebeseite freigelegt wird.



### **UND SO GEHT ES WEITER:**

Die offene Klebefläche nun glatt auf den Untergrund aufbringen. Danach stückweise das restliche Trägerpapier abziehen und den Aufkleber unter gleichmäßigen Druck mit dem Raketel oder ähnlichem auf die Oberfläche streichen. Hierbei unbedingt darauf achten, dass sich keine Falten bilden.

Anschließend nochmals von der Mitte nach außen rakeln, um eventuell vorhandene Luftblasen zu entfernen.

Warten Sie einige Minuten (besser 15 Minuten) und entfernen Sie dann das Transferpapier, wobei der eigentliche Aufkleber auf der Oberfläche verbleibt. Falls der Aufkleber auf dem Transferpapier kleben bleibt, kleben Sie dieses erneut auf die Oberfläche, ca. 10 Minuten warten und versuchen das Transferpapier erneut zu entfernen. Ziehen Sie nun das Transferpapier im flachem Winkel ab. Beachten Sie, dass der Klebstoff der Folienschrift erst nach 72 Stunden seine optimale Haftung erreicht.

Da sich die volle Klebkraft erst nach ca. 2-3 Tagen entfaltet, sollten Sie es vermeiden, eine Waschanlage zu benutzen oder das Auto zu waschen. Nach 2-3 Tagen können Sie Ihr Auto ganz normal pflegen.

### **WICHTIG:**

Orientieren Sie sich beim Aufkleben immer am Motiv und nicht am Trägerpapier. Produktionsbedingt ist das Trägermaterial nicht exakt winklig.

# ÜBRIGENS:

**Wir produzieren nicht nur kleine Decals für Ihr Auto!**

**Wir erstellen Folienbeschriftungen für Fahrzeuge, Schaufenster oder Wandtattoos.**

**Auch Transferdruck auf verschiedensten Textilien führen wir nach Ihren Wünschen fachgerecht aus.**





## WER WIR SIND:

Wir sind ein Kleinunternehmen am Niederrhein in NRW und spezialisiert auf Folienschnitte für verschiedene Anwendungsbereiche.

Bei uns gibt es nichts „von der Stange“, alles wird nach Kundenwunsch erstellt und produziert.



Werbetechnik Rinnen  
Inh.: Marc Rinnen  
Vernumer Straße 60  
47608 Geldern

02831 9168865  
[mail@werbetechnik-rinnen.de](mailto:mail@werbetechnik-rinnen.de)